



## บทที่ 4

### ผลการทดลอง

#### 4.1 การทดลองลิฟต์ส่งของแบบมีห้องเครื่อง



รูปที่ 4.1 การเดินเครื่องลิฟต์ส่งของ

#### การทดลองการเดินเครื่อง

1. เปิดประตูบานนอก
2. เปิดประตูบานใน
3. นำรถเข็นเข้า / ออกจากลิฟต์
4. ปิดประตูบานใน โดยที่ตำแหน่งเส้นสีเหลืองตรงกัน
5. ปิดประตูบานนอก
6. กดชั้นปลายทางที่จะส่งของ

ตารางที่ 4-1 ตรวจสอบบำรุงลิฟต์ส่งของ

ลำดับ	ส่วนของเครื่องจักร	รายการตรวจเช็ค	เวลาบำรุงรักษา	หมายเหตุ
1.	ห้องเครื่อง	คอยล์เบรก	2 ปี	เปลี่ยนคอยล์ใหม่
		ผ้าเบรก	6 เดือน	เปลี่ยนผ้าเบรก
		ลวดสลิงขับเคลื่อนลิฟต์	2 ปี	ทำการเปลี่ยนลวดสลิง
		น้ำมันเกียร์	2 ปี	เปลี่ยนน้ำมันเกียร์
		สลิงประตูด	2 ปี	ทำการเปลี่ยน
2.	ตุ้ลลิฟต์และหลังคา	ไกด์คาร์	5 ปี	เปลี่ยนไกด์คาร์
		Reed Switch	5 ปี	ตั้งค่าใหม่
		เกอสวิตช์	5 ปี	ตั้งค่าใหม่
		ประตูบานนอก	6 ปี	
		ประตูบานใน	6 ปี	
		Final Limit Switch Up Down	5 ปี	เปลี่ยนใหม่
3.	ช่องลิฟต์และบ่อลิฟต์	ลูกถ่วง	5 ปี	เปลี่ยนชุดลูกปืนใหม่
		โซ่	5 ปี	ปรับแต่งระยะโซ่ใหม่
		สาย Tail Cords	5 ปี	เปลี่ยนสาย Tail cords
		ระยะลั่นบานด้าน car และ ด้าน weight	4 ปี	ทำการตัดระยะสลิงขับเคลื่อนลิฟต์ใหม่

คำแนะนำและข้อปฏิบัติในการใช้ลิฟต์ส่งของแบบมีห้องเครื่อง

1. ไม่ควรขึ้นรถขนประตูลิฟต์
2. ต้องรอให้ไฟ Inuse เป็นสีเขียวก่อนแล้วจึงเปิดประตูลิฟต์ส่งของ
3. ห้ามบรรทุกเกินหนักหนัที่กำหนดไว้